



NED

# DISHWASHING DETERGENT

**KRACHTIG, VLOEIBAAR VAATWASMIDDEL VOOR TOEPASSING  
IN PROFESSIONELE VAATWASMACHINES.**

## EIGENSCHAPPEN

Ingedroogde voedselresten, vetten, zetmeel en eiwitten worden probleemloos verwijderd. Actieve bleekwerking.

## DOSERING EN GEBRUIK

Toepassen met behulp van automatische doseerapparatuur.  
Afhankelijk van de vervuilingsgraad en het vaatwerk instellen op circa  
2ml per liter water.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



ENG

# DISHWASHING DETERGENT



**POWERFUL, LIQUID DISHWASHING DETERGENT FOR APPLICATION IN PROFESSIONAL DISHWASHERS.**

## PROPERTIES

Dried-on food remnants, grease, starches and proteins are removed effortlessly. Active bleaching action.



## DOSAGE AND USE

Apply with the aid of automatic dispensing equipment. Adjust to approximately 2ml per litre of water, depending on the quantity of dirt.

**pH value:**



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



DEU

# DISHWASHING DETERGENT

**KRAFTVOLLES, FLÜSSIGES GESCHIRRSPÜLMITTEL ZUM EINSATZ IN PROFESSIONELLEN GESCHIRRSPÜLMASCHINEN.**

## EIGENSCHAFTEN

Eingetrocknete Lebensmittelreste, Fette, Stärke und Eiweiß werden problemlos entfernt. Aktive Bleichwirkung.

## DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Mithilfe einer automatischen Dosieranlage anwenden. Die Einstellung ist von der Verschmutzung des Geschirrs abhängig. Die Dosierung beträgt zirka 2 ml auf einen Liter Wasser.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



FRA

# DISHWASHING DETERGENT

**PRODUIT LIQUIDE PUISSANT POUR LAVE-VAISSELLE DESTINÉ À DES LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS.**

## PROPRIÉTÉS

Elimine facilement les restes alimentaires, graisses, l'amidon et le blanc d'œuf. Action blanchissante active.

## DOSAGE ET UTILISATION

appliquer à l'aide d'un appareil de dosage automatique. Selon le degré de salissure et la vaisselle, régler à environ 2 ml par litre d'eau.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



EST

# DISHWASHING DETERGENT



**ERŐS, FOLYÉKONY MOSOGATÓGÉPBE VALÓ TISZTÍTÓSZER  
PROFESSZIONÁLIS MOSOGATÓGÉPEKBE VALÓ  
HASZNÁLATRA.**

## TULAJDONSÁGOK

Hatékonyan eltávolítja a rászáradt ételmaradékokat, zsírt, keményítőt és fehérjét. Aktív színtelenítő hatás.



## ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

az automatikus adagolóeszköz segítségével vigye fel. Körülbelül 2 ml-t állítson be egy liter vízhez a szennyeződés mennyiségétől függően.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



LAT

# DISHWASHING DETERGENT



**SPĒCĪGS, ŠĶIDRS TRAUKU MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS  
LIETOŠANAI PROFESIONĀLĀS TRAUKU MAZGĀŠANAS  
MAŠĪNĀS.**

## ĪPAŠĪBAS

Viegli notīra piekaltušas ēdiena paliekas, taukus, cieti un proteīnus.  
Aktīva balinoša iedarbība.

## DOZĒŠANA UN LIETOŠANA

Izmantojiet automātisko dozatoru. Atkarībā no netīrumu pakāpes  
izmantojiet aptuveni 2 ml uz vienu litru ūdens.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



LIT

# DISHWASHING DETERGENT



**STIPRAUS POVEIKIO SKYSTAS INDŲ PLOVIKLIS, SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALIOSE INDAPLOVĖSE.**

## SAVYBĖS

Lengvai pašalina pridžiūvusio maisto likučius, riebalus, krakmolą ir baltymus. Aktyvus balinamasis poveikis.



## DOZAVIMAS IR NAUDOJIMAS

jo įpilama naudojant automatinio dozavimo įrangą. Nustatykite, kad būtų įpilama 2 ml litrui vandens, atsižvelgiant į nešvarumų kiekį.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



POL

# DISHWASHING DETERGENT



**SILNY, PŁYNNY DETERGENT DO ZMYWANIA W PROFESJONALNYCH ZMYWARKACH.**

## WŁAŚCIWOŚCI

Oczyszcza z resztek jedzenia, bez trudu usuwa tłuszcz, skrobia i białka. Aktywne działanie wybielające.



## DOZOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Dozować przy pomocy automatycznego dozownika. Dodać około 2ml na litr wody, zależnie od jakości zabrudzeń.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.





CZE

# DISHWASHING DETERGENT

**ÚČINNÝ TEKUTÝ PŘÍPRAVEK NA MYTÍ NÁDOBÍ PRO POUŽITÍ V PROFESIONÁLNÍCH MYČKÁCH NÁDOBÍ.**

## VLASTNOSTI

Odstraňuje bez problémů zaschlé zbytky potravin, škroby, mastnoty, a bílkoviny. Aktivní bělicí účinek.

## DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Aplikujte pomocí automatického dávkovacího zařízení. V závislosti na stupni znečištění a druhu nádobí dávkování nastavte na cca 2 ml na litr vody.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



SLO

# DISHWASHING DETERGENT

**MOČAN TEKOČ DETERGENT ZA UPORABO V PROFESIONALNIH POMIVALNIH STROJIH.**

## LASTNOSTI

Zlahka odstrani zasušene ostanke hrane, maščob in beljakovin.  
Aktivni učinek beljenja.

## ODMERJANJE IN UPORABA

Nanesite s pomočjo naprave za samodejno odmerjanje. Nastavite na približno 2 ml na liter vode, odvisno od količine umazanije.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



HUN

# DISHWASHING DETERGENT



**ERŐS, FOLYÉKONY MOSOGATÓGÉPBE VALÓ TISZTÍTÓSZER  
PROFESSZIONÁLIS MOSOGATÓGÉPEKBE VALÓ  
HASZNÁLATRA.**

## TULAJDONSÁGOK

Hatékonyan eltávolítja a rászáradt ételmaradékokat, zsírt, keményítőt és fehérjét. Aktív színtelenítő hatás.



## ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

az automatikus adagolóeszköz segítségével vigye fel. Körülbelül 2 ml-t állítson be egy liter vízhez a szennyeződés mennyiségétől függően.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



ROM

# DISHWASHING DETERGENT

**DETERGENT LICHID PUTERNIC PENTRU APLICARE ÎN MAȘINI PROFESIONALE DE SPĂLAT VASE.**

## PROPRIETĂȚI

Resturile de mâncare uscate, grăsimile, amidonul și proteinele sunt îndepărtate fără efort. Acțiune de înălbire activă.

## DOZARE ȘI UTILIZARE

Aplicați cu ajutorul dozatorului automat. Aplicați aprox. 2 ml la un litru de apă, în funcție de cantitatea de murdărie.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



DAN

# DISHWASHING DETERGENT



**KRAFTFULD, FLYDENDE OPVASKEMIDDEL TIL BRUG I  
PROFESSIONELLE OPVASKEMASKINER.**

## EGENSKABER

Indtørrede madrester, fedt, stivelse og proteiner fjernes uden besvær.  
Aktiv blegning.



## DORESING OG BRUG

Anvendes ved hjælp af automatisk dispenser-udstyr. Indstil til ca. 2 ml  
pr. liter vand, afhængigt af mængden af snavs.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



NOR

# DISHWASHING DETERGENT



**EFFEKTIVT, FLYTENDE OPPVASKMIDDEL FOR BRUK I PROFESJONELLE OPPVASKMASKINER.**

## EGENSKAPER

Inntørkede matrester, fett, stivelse og proteiner fjernes uten problemer. Aktiv bleking.

## DOSERING OG BRUK

Brukes med automatisk doseringsutstyr. Innstilles på ca. 2 ml per liter vann, alt etter mengden av urenheter.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



SVE

# DISHWASHING DETERGENT



**STARKT, FLYTANDE DISKMEDEL FÖR ANVÄNDNING I PROFESSIONELLA DISKMASKINER.**

## EGENSKAPER

Intorkade matrester, fetter, stärkelse och äggvita avlägsnas utan problem. Aktiv blekning.



## DOSERING OCH ANVÄNDNING

Användning med hjälp av automatisk doseringsutrustning. Beroende på nedsmutsningsgrad och porslin ska den ställas in på ungefär 2 ml per liter vatten.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.



FIN

# DISHWASHING DETERGENT

## OMINAISUUDET

Tehokas nestemäinen konetiskiaine käytettäväksi ammattimaisissa astianpesukoneissa. Kuivuneet ruoantähteet, rasva, tärkkelys ja proteiinit irtoavat helposti. Valkaisee aktiivisesti.

## KÄYTTÖ JA ANNOSTELU

Käytä automaattisen annostelutoiminnon avulla. Annostele noin 2 ml per litra vettä lian määrästä riippuen.

pH value:



(Code 663) - 10L | 20L



Do not mix  
with other  
products.